

(de) Firmware-Update über SD-Karte

Um ein Firmware-Update über den SD-Karteneinschub durchzuführen, wie folgt vorgehen:

- ➔ SD-Karte im Format **FAT 32** formatieren.
- ➔ Firmware-Update-Datei entpacken und den ggf. den Ordner „RESOL“ mit seinem Inhalt auf die SD-Karte kopieren.
- ➔ SD-Karte aus externem SD-Karteneinschub entnehmen.
- ➔ SD-Karte in SD-Karteneinschub des DL3 einführen.

Die Betriebszustand-LED beginnt grün zu blinken. Warten, bis die Betriebszustand-LED dauerhaft grün leuchtet.

Das DL3-Display friert ein, das Firmware-Update wird durchgeführt. Nach Abschluss des Firmware-Updates startet der DL3 automatisch neu.

(en) Firmware update with SD card

In order to run a firmware update over the SD memory card slot, proceed as follows:

- ➔ Format the SD card using the FAT 32 format.
- ➔ Extract the firmware update file and copy the folder named „RESOL“ with its contents onto the SD card if necessary.
- ➔ Remove the SD card from the external SD card slot.
- ➔ Insert the SD card into the SD card slot of the DL3.

The operating control LED starts flashing green. Wait until the operating control LED is permanently green.

The screen of the DL3 freezes, the firmware update is being run. When the firmware update is completed, the DL3 automatically reboots.

(fr) Mise à jour du logiciel résident à travers une carte mémoire SD

Pour réaliser une mise à jour du logiciel résident à travers une carte mémoire SD, effectuez les opérations suivantes:

- ➔ Formatez la carte mémoire SD au format FAT 32.
- ➔ Décompactez le fichier de la mise à jour du logiciel résident et copiez le dossier „RESOL“ avec son contenu dans la carte mémoire SD si nécessaire.
- ➔ Retirez la carte du lecteur de carte mémoire SD externe.
- ➔ Insérez la carte dans le lecteur de carte mémoire SD du DL3.

Le témoin de contrôle LED commence à clignoter en vert. Veuillez attendre jusqu'à ce qu'il reste vert en permanence.

L'écran du DL3 se fige et celui-ci effectue une mise à jour du logiciel résident. Après la mise à jour du logiciel résident, le DL3 redémarre automatiquement.



11201737

RESOL – Elektronische Regelungen GmbH

Heiskampstraße 10
45527 Hattingen / Germany

Tel.: +49 (0) 23 24 / 96 48 - 0
Fax: +49 (0) 23 24 / 96 48 - 755

Internet: www.resol.com
E-Mail: info@resol.com